

Programowanie uchwytu 2198488039

1. Podłączyć wtyczkę odkurzacza do gniazdka
2. W ciągu 20 sekund nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski na pilocie (przycisk „minus” + przycisk włączania). Jest to sygnał kasujący wcześniejsze ustawienia.
3. Wyjąć wtyczkę z gniazdka
4. Odczekać nie krócej niż 5 sekund
5. Podłączyć ponownie wtyczkę odkurzacza do gniazdka.
6. W ciągu 20 sekund nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski na pilocie (przycisk „plus” + przycisk włączania). Jest to sygnał kalibrujący.
7. Jeśli kalibracja przebiegła pomyślnie odkurzaczy włączy się na 1,5 sekundy a następnie wyłączy.
8. Odkurzaczy jest gotowy do działania.

